

CONDITIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

• UTILISATION :

Notre parasol est dédié à une utilisation en extérieur.

Bien qu'il soit déperlant, anti-UV, il n'est pas un parasol technique.

Nous recommandons de ne pas l'utiliser lors de grosses rafales de vent. Il est également recommandé de le rentrer lors de grosses rafales de pluie de plusieurs jours.

Pour rappel, la toile acrylique est déperlante ; cependant, les franges, par leur aspect naturel, nécessitent plus de soin. Ces dernières absorbent l'eau mais il faut ensuite bien les laisser sécher pour une tenue pérenne et un aspect optimale dans le temps.

• ENTRETIEN :

. Le mât en bois, grâce à sa cire, est naturellement protégé.

Il peut être rincé à l'eau claire, température ambiante, si besoin.

. La toile en acrylique peut être dépoussiérée périodiquement avec une brosse douce et un peu d'eau claire à température ambiante (pas de savons ni produits chimiques). Séchage complet immédiat nécessaire.

En cas de tâches :

. Tâche liquide : de suite et surtout avant séchage, enlever délicatement avec un papier absorbant et rinçage à l'eau claire à température ambiante si besoin en tapotant sur la matière. Séchage immédiat nécessaire.

. Pour les fientes : commencer par enlever superficiellement et délicatement avec une lame sans gratter le plus gros puis utiliser un papier absorbant suivi d'un rinçage à l'eau claire, à température ambiante si besoin. Séchage immédiat nécessaire.

**** La garantie est supprimée de facto après un nettoyage non conforme aux présentes préconisations. L'utilisation de produits chimiques, lessives ou encore savons sont interdits ****